


MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MONTAGEM ANDAIME FACHADEIRO


O Andaime Fachadeiro é o equipamento ideal para a execução de serviços em fachadas. Apresenta ótimo rendimento e versatilidade em função da amplitude de sua plataforma de trabalho e da facilidade de montagem.


APRESENTAÇÃO



2. Instruções de Montagem


Os painéis dos andaimes devem ser apoiados em base sólida capaz de resistir aos esforços solicitantes e as cargas transmitidas. No caso de pisos irregulares, utilizar Bases Ajustáveis (BA).






A) tomar os dois primeiros painéis (PV e PVE) sobre externo do andaime fachadeiro, ficando a Barra de Ligação também conectada nos pinos de travamento,

B) O Guarda-corpo (GC) deve ser utilizado no lado as respectivas bases (fixas ou ajustáveis), dispô-los paralelamente na posição vertical. Conectá-los






C) Continuar a montagem no sentido da fachada da e d i f i c a ç ã o , r epet i n d o a mesma operação. O primeiro painel com escada (PVE) deve ser posicionado na extremidade do conjunto, conforme a ilustração acima.

D) Seguir a montagem e posicionar os Lastros encaixando-os nos painéis


Conjunto, conforme a ilustração acima.






Para o cálculo de sua necessidade e dimensionamento do andaime, considere que o Andaime Fachadeiro Versátil é composto por módulos de 2m de altura por 2,30m de comprimento, ou seja 4,6m₂.

Detalhamento do sistema de fixação





Qualquer dúvida sobre a utilização deste equipamento consultar a NR-18 (Norma Regulamentadora nº 18) Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria

RECOMENDAÇÕES DE USO E SEGURANÇA

· As amarrações na fachada constituem aspecto de

fundamental importância no uso do andaime fachadeiro, pois garantem sua firmeza e assim,a segurança dos operários que se utilizam do andaime. Em torres isoladas, fazer as amarrações a cada 4 m de altura. Em torres contínuas, fazer as amarrações a cada 30m2 no mínimo.

- A capacidade de carga sobre os Lastros (LF) é limitada pela resistência da forração da plataforma de trabalho, razão pela qual deve-se ter especial atenção na escolha do material para este fim. Recomenda-se a utilização de madeirites de 14mm de espessura e que, ainda assim, a carga sobre cada plataforma de trabalho não exceda a 200kg/m2.
- · O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente no Lastro. (NR 18.15.3)
- Toda movimentação vertical de componentes e acessórios para montagem e/ou desmontagem de andaimes deve ser feita através de cordas ou sistemas próprios de i c a m e n t o , e s c o l h e n d o - s e u m p o n t o de aplicação, de modo a não comprometer a estabilidade e segurança do andaime. (NR 18.15.21)
- Para o desenvolvimento de trabalhos em altura consultar NR 35.
- Conferência: faça a conferência na entrega e na devolução do produto. Quando houver divergência na entrega, acione imediatamente a Versátil e solicite novo comprovante de entrega.
- Certifique-se que o responsável pelo recebimento tenha conhecimento sobre o equipamento.
- Tenha uma área específica para recebimento e armazenamento do equipamento. Fique atento com áreas úmidas ou alagadas: Recomendamos distribuir os equipamentos perto de onde serão utilizados.
- Mantenha caixas de armazenamento para pequenas peças.
- Recomendamos manter o material organizado e agrupado, evitando espalhá-los e misturá-los sem critério de conferência e ordem e que o almoxarifado esteja em local seguro para evitar extravios
- É proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre os mesmos.
- O acesso aos andaimes deve ser interditado a todos, com exceção da equipe responsável pelo servico.
- Devem ser tomadas precaucões especiais, durante a montagem, movimentação e utilização dos andaimes, próximo às redes elétricas. (NR 18.15.4)
- Em obras onde andaimes são submetidos a acúmulos de materiais como resíduos de concreto, massas, etc., deve ser feita uma inspeção periódica, evitando assim riscos de excesso de peso, corrosão e desgaste nos equipamentos.
- Os equipamentos de proteção individual, como capacetes, cintos de segurança e outros, exigidos por lei, devem ser utilizados e deverão estar em perfeito estado de funcionamento, conservação e sempre à disposição dos trabalhadores.
- Inspecione frequentemente o material descartado, evitando desta forma que peças sejam colocadas indevidamente
- Oriente e informe as pessoas que utilizarão o equipamento sobre os cuidados neces sár ios par a conservação do mesmo. Sugerimos que nomeie alguém responsável pelo equipamento.
- Em caso de vários empreiteiros na mesma obra, separe ou identifique os equipamentos, para evitar perdas.

Manual de Utilização e Montagem Andaime Fachadeiro
Recebi(emos) de A LUGUEVILLE Locação de Maguinas e Equipamentoso Manual de Utilização e Montagem Andaime Fachadeiro.

Cidade Data Nome Legivel **Assinatura**